



DRAENERT

MONTAGE ASSEMBLY

FÜR TISCHE OHNE AUSZUG
FOR TABLES WITHOUT EXTENSION

MONTAGE

FÜR TISCHE OHNE AUSZUG

1595 KALLISTO

Für den Aufbau
Bock-Höhe = 685 mm



1541 LOPE

Für den Aufbau
Bock-Höhe = 690 mm



1480 SOHO

Für den Aufbau
Bock-Höhe = 710 mm





1460 FONTANA

Für den Aufbau
Bock-Höhe = 685 mm




Für den Aufbau
Bock-Höhe = 685 mm




- 1 Stellen Sie am gewünschten Standort entweder zwei zueinanderstehende Böcke oder einen Stapel Paletten mittig auf, um die Tischplatte mit integriertem Stahlrahmen darauf abzulegen.

ACHTUNG Verwenden Sie dazu eine weiche Unterlage zwischen den Böcken bzw. Paletten, um den lackierten Stahlrahmen zu schützen.



- 2 Je nach Tischmodell sollten die Böcke ca. 685 - 710 mm hoch sein, sodass die Bein- bzw. Wangenelemente knapp unter die Tischplatte geschoben und von unten an die dafür vorgesehenen Befestigungspositionen geschraubt werden können.



- 3 Nach der Montage der Bein- bzw. Wangenelemente heben Sie den Tisch einseitig an und entfernen die Böcke bzw. den Palettenstapel unter dem Tisch.

PFLEGE

Die Auszugsmechanik ist wartungsfrei.
Zur Pflege der jeweiligen Tischoberfläche beachten Sie bitte die entsprechende Materialinformation.

STANDORTWECHSEL

Beim Standortwechsel des Tisches müssen die Tischplatten demontiert werden. Bei Steinplatten besteht sonst die Gefahr des Plattenbruchs.

Daher nur demontiert transportieren.

UMZUG

Beim Umzug des Tisches müssen die Tischplatten demontiert, gut verpackt und separat aufrecht stehend transportiert werden.

CARE

The table is maintenance-free. For the care of the different table tops please see the according material information.

INSTRUCTIONS FOR MOVING THE TABLE

Move the table only disassembled. In case of relocation, the top must be disassembled. Otherwise, there is risk of breakage.
Move the table only disassembled.

REMOVAL

For a removal of the table, the table tops must be disassembled and transported well protected and packed. The table tops must be transported separately and in the upright position.

DRAENERT GMBH

STEIGWIESEN 3

88090 IMMENSTAAD/BODENSEE

GERMANY

FON +49 (0) 7545 - 2080

info@draenert.de

www.draenert.de

FOLLOW US

